



Una vez conectado el modelo correspondiente con el Wallbox se deberá de seguir el asistente de configuración de wallbox y seleccionar el modelo instalado.

Parámetros de configuración:

Por defecto, Wallbox viene configurado de fábrica con los valores

9600 Baud

Paridad None

INEPRO PRO2 y PRO380 vienen configurados por defecto con los valores

9600 Baud

Paridad Even

Para que funcione la comunicación los dos extremos deben de tener la misma polaridad, así que es necesario cambiar a **Even** el Wallbox o a **none** el Medidor.

Nota: Tener en cuenta que los puertos tienen polaridad (el sentido de posición de los dos hilos), así que si la comunicación no funciona se deberá de probar de cambiar el sentido de los cables.

COMO CAMBIAR LA POLARIDAD O CONFIGURACION EN MEDIDOR PRO2-MOD o PRO380-MOD?

Encontrarás dentro del producto y en el link del producto las instrucciones de cómo modificar el parámetro. No obstante, este es el resumen más importante.

El display del producto tiene dos flechas



1. Pulsar la flecha de la derecha hasta que aparezca en pantalla “Pro-3”
2. Mantén pulsada la flecha de la derecha durante 5 segundos
3. Mostrará 4 ceros “0000” y PASS (el password es 0000). El primer cero parpadea. En este caso debes de mantener pulsada la misma flecha de la derecha y verás que saltan las posiciones hasta el final.
4. Entrará en modo configuración y con la flecha de la derecha pasas posiciones hasta encontrar “even PRTY” sustituye “Even” por “none”
5. Guarda la configuración pulsando las dos flechas del display a la vez.
6. Revisa siguiendo los mismos pasos que se ha guardado correctamente la configuración y ha quedado fijada en none.

Ya puedes probar la comunicación entre el medidor y wallbox. Reiniciar dispositivos si no funciona comunicación y revisa la polaridad del cable.



COMPRAR EN RIVERTIC

<https://rivertic.com/categoria-producto/medidores-de-energia/>